

VERANO DESIGN

Instructions de montage

Ref. 54015


x 4



x 4



x 4



Percez et posez l'insert M8x16, puis mettez le pied + l'écrou VERANO DESIGN.

