

VERANO DESIGN

Instructions de drainage

Ref. 55007

Percez un trou de Ø5 mm au centre de la cavité

